

Anbindung Wechselrichter Huawei SUN2000 Serie



**ENERGIE UND
AUTOMATION**

- + Parkregler**
- + Wärmesteuerungen**
- + Energiezentralen**

Einstellung Blindleistungsregelung

Bereitstellungsassistent | **Over View** | **Überwachung** | Abfrage | Einstell. | Wartung

Deutsch

SmartLogger3000

- Logger(Local)
- Wechselrichter
 - WR01-330KTL-H1(COM1)
 - WR02-330KTL-H1(COM1)
 - WR03-330KTL-H1(COM1)
 - WR04-330KTL-H1(COM1)
 - WR05-330KTL-H1(COM1)
 - WR06-330KTL-H1(COM1)
 - WR07-330KTL-H1(COM1)
 - WR08-330KTL-H1(COM1)
 - WR09-330KTL-H1(COM1)
 - WR10-330KTL-H1(COM1)
 - WR19-330KTL-H1(COM2)
 - WR20-330KTL-H1(COM2)
 - WR21-330KTL-H1(COM2)
 - WR22-330KTL-H1(COM2)
 - WR23-330KTL-H1(COM2)
 - WR24-330KTL-H1(COM2)
 - WR25-330KTL-H1(COM2)
 - WR26-330KTL-H1(COM2)
 - WR27-330KTL-H1(COM2)
 - WR28-330KTL-H1(COM2)
 - WR29-105KTL-H1(COM2)
 - WR11-330KTL-H1(COM3)
 - WR12-330KTL-H1(COM3)
 - WR13-330KTL-H1(COM3)
 - WR14-330KTL-H1(COM3)

Betriebsinfo | Aktiver Alarm | Leistungsdaten | Energieausbeute | Laufen Parameter | Kennlinie | Info

Rasterparameter | Schutzparameter | Funktionsparameter | **Leistungsanpassung** | Leistung Baseline | String-Zugriffserkennung

☐ Alle	Nr.	Signalname	Preis	Einheit
☐	1	Zeitplan zur Fernsteuerung der Leistung	Aktivieren	
☐	2	Gültigkeitsdauer von Plananweisung	0 [0, 86400]	s
☐	3	Maximale Scheinleistung	330.000 [280.000, 330.000]	kVA
☐	4	Maximale Wirkleistung	280.000 [0.100, 330.000]	kW
☐	5	Bei einer Leistungsgrenze von 0 % abschalten	Deaktivieren	
☐	6	Aktiver Leistungsänderungsgradient	1000.000 [0.100, 5000.000]	%/s
☐	7	Feste Wirkleistung reduziert	330.0 [0.0, 330.0]	kW
☐	8	Aktives Leistungs-Derating Prozent	90.9 [0.0, 100.0]	%
☐	9	Blindleistungsabgabe bei Nacht	Deaktivieren	
☐	10	Reaktiver Leistungsänderungsgradient	1000.000 [0.100, 5000.000]	%/s
☐	11	PF(U) Volt-Erkennungsfilterzeit	1.5 [0.1, 120.0]	s
☐	12	Leistungsfaktor	-0.800 (-1.000, -0.800] U [0.800, 1.000]	
☐	13	Blindleistungskompensierung(Q/S)	-0.037 [-1.000, 1.000]	
☐	14	Überfrequenzminderung	Aktivieren	
☐	15	Auslösefrequenz der Überfrequenzminderung	50.20 [40.00, 60.00]	Hz
☐	16	Beendigungsfrequenz der Überfrequenzminderung	50.15 [40.00, 60.00]	Hz
☐	17	Abschaltfrequenz von Überfrequenzminderung	51.50 [40.00, 60.00]	Hz
☐	18	Abschalteleistung von Überfrequenzminderung	48 [0, 100]	%
☐	19	Leistungswiederherstellungsgradient von Überfrequenzminderung	10 [1, 6000]	%/min
☐	20	Unterfrequenz-Anstiegsleistung	Deaktivieren	
☐	21	Ausfallsichere Kommunikationstrennung	Deaktivieren	

Senden | **Batch-einstellungen**

Uhrzeit 2026-06-03 15:00 Stromverteilung P : 8205.0kW Q : -400.2kVar Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2021. All rights reserved.